


MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



GAMER 27" (71.12cm)
CURVED MONITOR
MONITOR CURVO PARA COMPUTADORA



OM- E27

MONITOR A COLOR DE PANTALLA DE
CRISTAL LÍQUIDO PARA COMPUTADORA

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Advertencias y precauciones

Para reducir el riesgo de un choque eléctrico no remuevas la cubierta o tapa trasera, ya que el monitor no cuenta con piezas reparables por el usuario en el interior. Contacte al servicio técnico capacitado para realizar un servicio de reparación.

El triángulo con un rayo con una flecha apuntando hacia abajo, tiene como objetivo alertar al usuario de una presencia de "Voltaje peligroso" sin aislamiento dentro del equipo en cuestión. Esto deriva en un riesgo de suficiente magnitud para provocar una descarga eléctrica en una persona.

El triángulo con un signo de exclamación tiene como objetivo alertar al usuario de que se requiere mantenimiento de manera urgente.

Precauciones

El fabricante se reserva el derecho de cualquier modificación o cambio no expresado o aprobado con anterioridad.

No intente modificar o alterar de algún modo el dispositivo sin previa autorización del fabricante.

Para prevenir cualquier problema eléctrico no exponga el producto a la lluvia o humedad.

Instrucciones

Equipo necesario

Por favor cerciúrese de que el equipo cuente con los siguientes artículos.

Monitor, base, Manual de usuario, Cable HDMI, Cable de corriente.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea las instrucciones
2. Se sugiere guardar el manual de usuario
3. Sugerimos seguir las instrucciones de seguridad
4. Seguir las instrucciones
5. No utilice este producto cerca del agua
6. Para limpiar el producto recomendamos utilizar una tela limpia, seca y suave
7. No obstruya las aperturas de ventilación e instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de alguna fuente que, de emisión de calor, tales como, radiadores, hornos, o cualquier otro aparato que produzca calor.
9. Sugerimos altamente no deshacerse delo pin polarizado el cual hace tierra y así evitar cualquier descarga eléctrica dañina para el producto.
10. Se recomienda el uso y protección correcta del cable de alimentación para un correcto funcionamiento.
11. Solo utilizar aditamentos o accesorios indicados por el fabricante.
12. Ser cuidadoso con el manejo de la caja y producto al momento del montaje.
13. Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o altas y bajas de electricidad.
14. Consulte a nuestro soporte técnico en caso de alguna incidencia.
15. No exponga el producto a derrames o goteos de cualquier tipo de líquido

Conexión


Cables de conexión

HDMI, VGA, Audio, Entrada de poder


Conectar el cable de poder del monitor para directo a la entrada de poder, la cual se encuentra detrás del monitor.

Conecta el cable a una corriente eléctrica

Asegurarse de utilizar una conexión correcta a tu computadora



FUNCIONES DE BOTONES

BOTÓN	FUNCIÓN
1. Menú	Se despliega el menú y la selección de funciones
2. A bajo o bajar	Desplaza hacia abajo de las opciones
3. Arriba o subir	Desplaza hacia arriba de las opciones
4. Salir	Volver al menú anterior / Auto ajuste
5. 	Encendido y apagado

LED INDICADOR DE ENCENDIDO

INDICADOR	MODO
No luz	Apagado
Led en color verde	Encendido y trabajando
Led color verde intermitente	Sin Señal

Opciones de menú

- 1.Brillo
2. Imagen
3. Temperatura de color
4. Ajustes OSD
5. Restablecer
6. MISC

Voltaje

Entrada: 100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1A

Salida: 12V cc 3A

Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.

Aguascalientes

Av. Fundación # 1103
Colonia Altavista,
C.P. 20040, Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel: (449)153 0433

Campeche

Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador: (981) 811 1348

Cuernavaca

Av. Emiliano Zapata #823
Local B, Plaza La Joya Col.
Tlaltenango C.P. 62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Durango

Av. Felipe Pescador Pte. No.
971 Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

La Paz

Melchor Ocampo No. 714
Colonia Centro
C. P. 64650
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

Monterrey

Bldv. Diaz Ordaz 3937
Santa María.
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Acapulco

Miguel Lopez de Legazpi
No. 5 Col. Hornos
C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688-24-24

Chihuahua

Av. De las industrias
No. 6500 Circuito industrial
Sur bodega #20
CP 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
958 Pte Col. Jorge
*Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 7940

Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489
Colonia Jardines de la Victoria,
C.P. 44900 Guadalajara, Jal.
Tel/Fax: (33) 38121413

León

Bldv. Hilario Medina 7001
Colonia San Jose Del Consuelo,
C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
CP 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Colima

Calle Ignacio Sandoval No.
147 Colonia Centro,
CP 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

CDMX Taller

Av. del Taller # 92
Colonia Transito,
C.P. 06820 Alcaldía Cuauhtemoc,
Ciudad de México
Tel: (55)5132 0282

Hermosillo

Av. Campeche #484 Col.
Pimentel C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

Mérida

Calle 50
Col. Centro, entre
calle 53 y 55
Conmutador:
01(999) 912 2200

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante No.
802 Colonia Centro
C. P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Puebla

Bldv. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
CP 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

San Luis Potosí

Calle García Diego #129
Col. Los Ángeles, Barrio de
Tequisquiapan
CP 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

Tijuana

Bldv. Tercera Oeste #17520
Fracc. Garita Otay, C.P.
22430 Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
CP. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Villahermosa

Avenida Periférico Carlos
Pellicer Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
CP 42030
Pachuca De Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Tampico

Calle No. 9 # 114
Colonia Jardín 20 de
Noviembre.
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: 8331260215

Tlaxcala

Carretera Ocotlan -
Chiautempan No. 16-B,
Comunidad de Ocotlan,
C.P. 90100
Tlaxcala, Tlaxcala.
Tel: (246) 462 1467

Tuxtla

3ª Poniente Sur #1252, Barrio
San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
CP 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

Zacatecas

Calle Bldv. Adolfo López
Mateos No. 311
C.P. 98000
Zacatecas, Zacatecas
Tel: 492-922-19-53

Querétaro

Av. Peñuelas # 26
Col. San Pedrito Peñuelas
C.P. 76148
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

Tepic

Calle San Luis 269 Sur,
Colonia San Antonio,
Entre Calle Eulogio Parra y Dr.
Martínez, C.P. 63159 Tepic,
Nay.
Tel: (311)2134626

Toluca

Av. Independencia Oriente
#914 Col. Reforma y
Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Calle Velazquez de la Cadena
N° 533,
entre las calles de Av. Pino
Suarez y Jimenes
Colonia Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

PÓLIZA DE GARANTÍA

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contando a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la factura original o el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	OCELOT ROOKIE
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	Sello del Distribuidor

Importador por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, R.F.C. CVA990426679
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.