

# GAMER CASE

GABINETE DE COMPUTADORA



## W-CUBE 2

**Estimado usuario:** Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.


*Dear user:* Before using this product we encourage you to read the following manual for you to know all his functions and features.

# INSTALACIÓN

## Instalation


### ACCESORY PACKET CONTENT

#### PAQUETE DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS



-Favor de referir a las especificaciones del manual de su tarjeta madre debido a que hay distintos modelos.

*Motherboard model different connection method different specific please contact mother board seller.*






Vista Frontal  
Front View




Vista trasera  
Back view



Vista superior  
Top View



Vista lateral Izquierda  
Left view (open side panel)




Vista lateral Derecha  
Right view (open side panel)



Vista inferior  
The bottom view

1



-Desensamble el panel frontal y lateral de cristal, desatornillar los 4 tornillos de cada lado. Para el panel de acero lateral remueve ambos tornillos, los cuales se encuentran en la parte trasera.

Glass side and front plate disassembly. Remove the four red indication screws. Remove the iron side plate. remove the two screws at the rear.

2



-La fuente de poder tiene que ser alineada y atornillada con los tornillos que puede ver en la imagen.

NOTA: Debido a que existen diversas fuentes de poder, la locación de los orificios de estas puede variar por lo que le pedimos se asegure de alinearla perfectamente.


*The power supply can be fixed by aligning the screw in the figure to the hole position.*

*Note: different types of power supply, hole location may be slightly different, take the actual object as the standard.*


3

-Dependiendo del modelo de tarjeta madre, deberá ajustar con los postes en los orificios faltantes para que la tarjeta sea bien colocada, estos deben ajustarse manualmente.  
Soporta ATX/M-ATX/ITX

*According to the motherboard model, main board screws are used for fixing copper column should be replaced manually  
Support ATX/M-ATX/ITX*




4



VGA limit long: 410 mm

5



-Instalación, alineé el panel del frontal con los respectivos 4 tornillos.  
Para removerlo, desatornillé los mismos 4 tornillos.

*Installation: Fit the panel to the front panel and fix it with four screws.  
Removal: Unscrew the screws from the front panel.*

6




Ventiladores:

Trasero: 1 pza. x 120 mm (Incluido)  
Superior: 3 pzas. x 120 mm / 2 x 140 mm  
Inferior: 3 pzas. x 120 mm (opcional)  
Lateral: 2 pzas. x 120 mm (Incluido)

*Fan support:*

*Rear: 1 part x 120 mm ( Included)  
Top: 3 parts x 120 mm / 2 x 140 mm (optional)  
Bottom: 3 parts x 120 mm (optional)  
MBO Bracket: 2 parts x 120 mm (Included)*

7



Enfriamiento Líquido:

Trasero: 120 mm

Superior: 240mm/280mm/360 mm

Inferior: 240mm/280mm/360 mm (No recomendado)

Lateral: 240mm/280 mm

*Water cooling-*

*Rear- 120 mm*

*Top- 240mm/280mm/360 mm*

*Bottom- 240mm/280mm/360 mm*

*MBO Bracket- 240mm/280 mm*

8



-Atornille los discos de almacenamiento tipo SSD

*Secure the SSD with screws*

9



-Coloque el disco de almacenamiento tipo HDD en el compartimiento como se ve en la imagen, atornillelo con los 4 tornillos.

*Push the HDD into the slot, the screw holes and lock the 4 screws.*

# WARNINGS

- Be careful with the tools need in the assembly of the PC, Also use the right protection before starting.
- Be caution when manipulating the tempered crystal located at the front and side of the case.

NOTE: All of the images inside this user manual are just reference. The information regarding specs and design may vary without previous warning.

# PRECAUCIONES

- Tener el debido cuidado y las herramientas de protección necesarias al momento del ensamble de tu nueva PC.
- Desmonte y manipule con precaución los paneles de cristal templado que están ubicados en la parte lateral y frontal del gabinete.

NOTA: Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

**Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.**

### **Cancún**

Tonina #24 Bodega 2  
Zona Industrial Región 97,  
CP 77520  
Cancún, Q. Roo.  
Tel: (99) 8886 9090

### **Chihuahua**

Av. De las industrias # 6500  
Circuito industrial Sur bodega #20  
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.  
Tel: (614) 417 0557

### **Culiacán**

Calle Ignacio Ramírez # 958  
Pte Col. Jorge Almada, C.P. 80200  
Culiacán, Sinaloa.  
Tel: (667) 715 7940

### **CDMX Taller**

Av. del Taller # 92  
Colonia Transito,  
Alcaldía Cuauhtemoc, CDMX  
C.P. 06820  
Tel: (55)5132 0282

### **Guadalajara**

Av. Mariano Otero No 2489  
Colonia Jardines de la Victoria, C.P.  
44900 Guadalajara, Jal.  
Tel/Fax: (33) 38121413

### **Hermosillo**

Av. Campeche #484  
Col. Pimentel C.P. 83188  
Hermosillo, Sonora.  
Tel: (662) 236 6150

### **León**

Blvd. Hilario Medina #7001  
Colonia San Jose Del Consuelo  
C.P. 37200  
León, Guanajuato.  
Tel: (477) 776 9252

### **Mérida**

Calle #50 entre calle 53 y 55  
Col. CentroConmutador:  
01(999) 912 2200

### **Monterrey**

Av. San Jerónimo #412  
Col. San Jerónimo  
Monterrey, Nuevo León  
CP. 64640  
(818) 333 3880

### **Morelia**

Gertrudis Bocanegra #500  
Col. Centro C.P. 58000  
Morelia, Michoacan.  
Tel: (443) 315 0015

### **Oaxaca**

Carlos Ma. Bustamante #802  
Colonia Centro C. P. 68000  
Oaxaca, Oaxaca.  
Tel: 951 514 10 65

### **Puebla**

Blvd. San Felipe #1010  
Col. Real del Monte,  
C.P. 72060  
Puebla, Puebla  
Tel: (222) 2304470

**Pachuca**

Reforma Agraria #503  
Col. Javier Rojo Gómez,  
C.P. 42030  
Pachuca De Soto , Hidalgo  
Tel: (771) 148 1842

**Querétaro**

Av. Peñuelas # 26  
Col. San Pedrito Peñuelas  
C.P. 76148  
Querétaro, Qro.  
Tel: (442) 215 5616

**Tepic**

Calle San Luis #269 Sur,  
Colonia San Antonio,  
Entre Calle Eulogio Parra y  
Dr. Martínez, C.P. 63159  
Tepic, Nayarit.  
Tel: (311)2134626

**Tijuana**

Blvd. Tercera Oeste #1752  
Fracc. Garita Otay  
C.P. 22430, Tijuana, B.C.  
Tel: 664-647-59-14

**Toluca**

Av. Independencia Oriente #914  
Col. Reforma y Ferrocarriles  
Nacionales, C.P. 50026  
Toluca, Edo. de México.  
Tel: (722) 213 1871

**Torreón**

Av. Lerdo de Tejada Ote. #1508,  
Tercero de Coblán Centro,  
C.P. 27000  
Torreón, Coah.  
Tel: (01871) 7224285

**Tuxtla**

3ª Poniente Sur #1252,  
Barrio San Francisco,  
Entre 12 y 13 Sur,  
C.P. 29066  
Tuxtla Gtz, Chiapas.  
Tel: (01961) 611 1846

**Veracruz**

Calle Velázquez de la Cadena #533,  
Colonia Centro, C.P. 91700,  
Veracruz, Veracruz  
Tel: (229) 1781626

**Villahermosa**

Periférico Carlos Pellicer  
Cámara # 710,  
C.P. 86150  
Villahermosa, Tab.  
Tel: (993) 3543 950

# PÓLIZA DE GARANTÍA

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

**EXCLUSIONES:** El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	<b>OCELOT GAMING</b>
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	Sello del Distribuidor

## **Importado por:**

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.  
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria  
C.P. 44900, R.F.C. CVA9904266T9  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado. Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.