

# GAMER MONITOR

MONITOR A COLOR DE PANTALLA  
DE CRISTAL LÍQUIDO PARA COMPUTADORA



## OM-MAGNUS 27

**Estimado usuario:** Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

**Dear user:** Before using this product we encourage you to read the following manual for you to know all his functions and features.

# INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

## Descripción del artículo



Artículos incluidos en la caja, revisar atentamente contar con todos ellos para realizar la instalación adecuada.

- 1 monitor con panel OLED
- 1 Base para monitor
- 1 Control remoto
- 1 Cable HDMI
- 1 Cable DP
- 1 Cable de alimentación
- 1 manual de usuario y póliza de garantía

Si alguno de los elementos arriba mencionados es faltante, por favor contacte con el fabricante.

## Instalación y conexión

- El monitor debe ser instalado adyacente y de manera que el conector de corriente sea correctamente conectado y sin ninguna obstrucción.
- Recomendamos, en caso de usar una base de montura a pared, usar una que sea compatible con el monitor y así evitar un accidente.
- Para evitar cualquier accidente recomendamos ensamblar el monitor sobre una superficie plana y estable.
- NO coloque el monitor en lugares con vibración mecánica
- NO instale el monitor donde el aire acondicionado este dándole directo ya que el panel podría presentar fallas.
- No instale el monitor en lugares donde cuenten con fuerte carga electromagnética, podría recibir una ola electromagnética y ser dañado.



\*Reserve algo de espacio como es indicado en las imágenes aquí descritas.





\*No cubra las salidas de aire, tampoco trate de instar ningún objeto a través de los orificios.

\*NO coloque el monitor en espacios confinados o muy encerrados tales como closets o gabinetes de madera, a menos de que cuente con un flujo de aire adecuado.

## Ensamble de base

1. Remover el bloque de soporte (imagen 1)
2. Inserte los ganchos sujetadores dentro del soporte VESA, esto deben estar alineados a los orificios con los que cuenta el monitor en la parte trasera, el brazo tiene que ser insertado en ángulo.
3. Deslice el mecanismo de anclaje hacia la derecha para asegurar totalmente el brazo sujetador a la parte trasera del monitor.
4. Instale la base al brazo por medio del tornillo debajo de esta misma.

# ENSAMBLE DE BASE



## Tips de instalación

\*Si presenta la necesidad de desinstalar la base, recomendamos colocar el monitor en una superficie plana, esta puede ser la caja de empaque del monitor en conjunto con los protectores al interior del empaque.

\*Para realizar la función de anclaje rápido recomendamos presionar/deslizar el botón de rápido acceso en la parte trasera del monitor.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Conexión

Para establecer una línea de señal, basta con conectar el puerto de elección de la PC hacia el monitor, HDMI/DP/Type C.

## Especificaciones técnicas

Tamaño del panel	27"
Inclinación	-5° ~ 20°
VESA	100 X 100 mm
Tipo de Panel	OLED
Rango de aspecto	16:9
Resolución	2 560 × 1 440@240Hz
Tiempo de respuesta	0.1 ms
Rango de luminosidad	1 000cd/m <sup>2</sup>
Entrada	24V cc 7A
Consumo activo	≤168W
Consumo en reposo	≤0.5W

## Resolución de problemas comunes

Problema	Solución
Led indicador de energía apagado	Revisar si el monitor esta correctamente conectado tanto a la corriente eléctrica como al puerto de energía del mismo.

<p>Imagen borrosa</p>	<p>Ingresar al menú "Ajuste de Imagen" y seleccionar "Ajuste de imagen automática" para ajustar el panel automáticamente. Esta opción solo está disponible para el puerto VGA</p>
<p>Imagen muy oscura</p>	<p>Ingresar al menú, ir a "Brillo y contraste" ajustar a su preferencia.</p>
<p>Sobre calentamiento del panel</p>	<p>Dejar al menos 5cm de distancia para la ventilación del monitor, no tapar o colocar objetos sobre el monitor.</p>
<p>Puntos oscuros o luminosos al encender el monitor</p>	<p>Esto es una condición normal y es debido al tipo de panel operado por el monitor, después de un uso mayor a 20 min este problema debería estar corregido</p>
<p>Distorsión de imagen, saltos, o imagen vibrante</p>	<p>Confirmar los ajustes de la computadora para ajustarla a la resolución correcta y reajustar la tasa de frecuencia a la soportada.</p>
<p>Leve sonido al apagar el monitor</p>	<p>Es algo totalmente normal, es un proceso que realiza el monitor al apagarse y en el que el panel se descarga.</p>

# PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

## Precauciones y seguridad

Leer todas las recomendaciones antes de usar el producto

- Asegúrese de desconectar el cable de corriente si desea limpiar el panel de su monitor, recuerde usar un paño levemente húmedo.
- NO utilice accesorios genéricos o no proveídos por parte del fabricante.
- Al desconectar el cable de corriente asegúrese de jalar através del conector y no del cable.
- Mantenga alejado el monitor de fuente de humedad o agua, tales como albercas, baños, jacuzis, tinas de baño.
- El monitor cuenta con orificios de entrada y flujo de aire, no los obstruya con ningún objeto ni los tape con ninguna especie de cobertura.
- No utilice otro cable de corriente más que el proveído por el fabricante, utilizar otro sería causa de cancelación de garantía.
- En caso de daño favor de referir a su póliza de garantía.
- Coloque el monitor en una lugar fresco, seco y bien ventilado.

# INSTALLATION

## Product Description

Please check the following items in the packing case before installation:

- One OLED display (including the base)
- One cord, one AC adaptor, One Signal cable
- One user manual



If any of above items is missing, please contact with the dealer.

## Installation and Connection

- This machine should be installed adjacent to an easily luggable AC power socket.
- For the sake of safety, we suggest that suitable wall-mounted bracket or base be used.
- In order to prevent injury, this machine shall be placed on a stable and level surface or fixed on a firm wall.
- For wall-mounting, please ask a professional to do so. Improper installation may cause instability of this machine.
- DO NOT place this machine in places with mechanical vibration.
- DO NOT place this machine in places where insects are accessible.
- DO NOT install this machine directly opposite to air-conditioner, otherwise its inner panel may be dewed and cause failure.
- DO NOT place this machine in places with strong electromagnetic field, otherwise it may be interfered by the electromagnetic wave and get damaged.



# BASE INSTALLATION



\*Please reserve some place as indicated in the figure around the display.





\*Never cover the vents or insert any object into the shell.

\*DO NOT place this machine in confined space such as book case or embedded closet, unless such space is well ventilated.

## Base Installation

1. Remove the block on the support (①).
2. Insert the hooks on the support VESA cover into the two opening buckle positions (②③) of the rear shell at an Angle.
3. Slide the sliding switch on the VESA cover to the far right and fix it with your hand (④). At the same time, press the support down (⑤) and release the sliding switch so that the two clasps under the sliding switch are stuck in the backplane support under the rear shell; the base in turn, as shown in Figure 2.
4. insert the base into the support (⑥), clockwise tighten the hand screw (⑦).

# BASE INSTALLATION



## Installation Tips

\* If you need to remove the base, first place the monitor face down in the original packaging protection material to avoid screen damage

\* For a base with quick disassembly and assembly functions, press the release button to remove the base in the reverse operation.

# ESPECIFICATIONS

## Signal line connection

Connect the signal line to output interfaces signal of VGA/HDMI/DP signals of PC, and the connect the other end of the signal line to the corresponding signal input port of the display.

## Audio output

This machine supports earphone audio output.

## Technical Specifications of Product

Panel Size	27"
Tilt	-5° ~ 20°
Wall mount	100 X 100 mm
Panel Type	OLED
Aspect ratio	16:9
Resolution	2 560 × 1 440@240Hz
Response time (Panel)	0.1 ms
Center Luminance of White	1000cd/m2
Power input	24V cc 7A
Working consumption	≤168W
Standby consumption	≤0.5W

## Basic Troubleshooting

Phenomenon	Troubleshooting
Light out/power indicator light is off.	Check whether the display and the socket are well connected to power, and whether the display is in the shutdown mode.
Image blurring, over-large, over-small, etc.	Enter the menu "Image setting" and select "auto image adjust" to automatically adjust the display. (Note: This function is only applicable to VGA signal input)
Image over dark	Enter the menu "Brightness and contrast" to adjust the brightness and contrast of the display
Display over heat	Leave at least 5cm of distance for ventilation around the display and do not place articles on the display.
Dark/light spots when powering on	This is a normal phenomenon. It is due to the backlight illuminates unevenly at the initial phase of powering on caused by temperature difference. The backlight can illuminates normally after 20 minutes, and then the dark/light spots will be corrected.

# NOTES

Image distortion blinking, shaking	Check computer setting, select the correct resolution and re-adjust the refresh frequency.
Power off noise	It is a normal phenomenon caused by display discharging in the process of powering off.

## Safety protection

When the video signals of PC exceeds the frequency range of the display, the horizontal and field synchronizing signals will be shut down to protect the display.

Then, you have to set the PC output frequency an acceptable range so as to make the display work normally.

**Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.**

#### **Cancún**

Tonina #24 Bodega 2  
Zona Industrial Región 97,  
CP 77520  
Cancún, Q. Roo.  
Tel: (99) 8886 9090

#### **Chihuahua**

Av. De las industrias # 6500  
Circuito industrial Sur bodega #20  
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.  
Tel: (614) 417 0557

#### **Culiacán**

Calle Ignacio Ramírez # 958  
Pte Col. Jorge Almada, C.P. 80200  
Culiacán, Sinaloa.  
Tel: (667) 715 7940

#### **CDMX Taller**

Av. del Taller # 92  
Colonia Transito,  
Alcaldía Cuauhtemoc, CDMX  
C.P. 06820  
Tel: (55)5132 0282

#### **Guadalajara**

Av. Mariano Otero No 2489  
Colonia Jardines de la Victoria, C.P.  
44900 Guadalajara, Jal.  
Tel/Fax: (33) 38121413

#### **Hermosillo**

Av. Campeche #484  
Col. Pimentel C.P. 83188  
Hermosillo, Sonora.  
Tel: (662) 236 6150

#### **León**

Bldv. Hilario Medina #7001  
Colonia San Jose Del Consuelo  
C.P. 37200  
León, Guanajuato.  
Tel: (477) 776 9252

#### **Mérida**

Calle #50 entre calle 53 y 55  
Col. CentroCommutador:  
01(999) 912 2200

#### **Monterrey**

Av. San Jerónimo #412  
Col. San Jerónimo  
Monterrey, Nuevo León  
CP. 64640  
(818) 333 3880

#### **Morelia**

Gertrudis Bocanegra #500  
Col. Centro C.P. 58000  
Morelia, Michoacan.  
Tel: (443) 315 0015

#### **Oaxaca**

Carlos Ma. Bustamante #802  
Colonia Centro C. P. 68000  
Oaxaca, Oaxaca.  
Tel: 951 514 10 65

#### **Puebla**

Bldv. San Felipe #1010  
Col. Real del Monte,  
C.P. 72060  
Puebla, Puebla  
Tel: (222) 2304470

**Pachuca**

Reforma Agraria #503  
Col. Javier Rojo Gómez,  
C.P. 42030  
Pachuca De Soto , Hidalgo  
Tel: (771) 148 1842

**Querétaro**

Av. Peñuelas # 26  
Col. San Pedrito Peñuelas  
C.P. 76148  
Querétaro, Qro.  
Tel: (442) 215 5616

**Tepic**

Calle San Luis #269 Sur,  
Colonia San Antonio,  
Entre Calle Eulogio Parra y Dr. Martínez,  
C.P. 63159  
Tepic, Nayarit  
Tel: (311)2134626

**Tijuana**

Blvd. Tercera Oeste #1752  
Fracc. Garita Otay  
C.P. 22430, Tijuana, B.C.  
Tel: 664-647-59-14

**Toluca**

Av. Independencia Oriente #914  
Col. Reforma y Ferrocarriles  
Nacionales, C.P. 50026  
Toluca, Edo. de México.  
Tel: (722) 213 1871

**Torreón**

Av. Lerdo de Tejada Ote. #1508,  
Tercero de Coblán Centro,  
C.P. 27000  
Torreón, Coah.  
Tel: (01871) 7224285

**Tuxtla**

3ª Poniente Sur #1252,  
Barrio San Francisco,  
Entre 12 y 13 Sur,  
C.P. 29066  
Tuxtla Gtz, Chiapas.  
Tel: (01961) 611 1846

**Veracruz**

Calle Velázquez de la Cadena #533,  
Colonia Centro, C.P. 91700,  
Veracruz, Veracruz  
Tel: (229) 1781626

**Villahermosa**

Periférico Carlos Pellicer  
Cámara # 710,  
C.P. 86150  
Villahermosa, Tab.  
Tel: (993) 3543 950

En caso de haber adquirido el producto en una localidad que no cuente con centros de servicio, favor de comunicarse al 800 700 4442 para recibir la asesoría correspondiente.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

2.- En el caso que esta póliza se extravió o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

**EXCLUSIONES:** El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	<b>OCELOT GAMING</b>
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	Sello del Distribuidor

## **Distribuido por:**

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.  
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria  
C.P. 44900, R.F.C. CVA9904266T9  
Guadaluajara, Jalisco, México.  
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.  
Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.