

GAMER MONITOR

MONITOR A COLOR DE PANTALLA
DE CRISTAL LÍQUIDO PARA COMPUTADORA



OM - C32

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Dear user: Before using this product we encourage you to read the following manual for you to know all his functions and features.

INSTALACIÓN


Indicador de encendido

Indicador	Función
Apagado	Apagado
Encendido	Trabajando
Parpadeante	Sin señal

Función de botones

Botón	Función
	Led Indicador
MENU	Mostrar menú OSD/Seleccionar función
ABAJO	Mover hacia abajo/ Disminuir valor
ARRIBA	Mover hacia arriba /Incrementar valor
SALIR	Volver a menú
	Encender / Apagar

Conexiones



Conecte el cable de alimentación del monitor al puerto AC IN en la parte posterior del monitor.

Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.

Utilice una conexión adecuada para su computadora

Uso del conector HDMI/DP en la tarjeta de video.

Conecte el cable de señal al puerto HDMI//DP de su monitor.

INSTALLATION


Power indicator light

Indicator	Modo
No light	Power off
Light	Normal work statement
Light flash	No signal input

Key Function

Key	Function
	Backlight switch
MENU	Show OSD menu/Select function
DOWN	Move icon down/decrease value
UP	Move icon up/increase value
EXIT	Back to last menu
	Turn ON / OFF monitor

Connections



Connect the power cord for your monitor to the AC IN port on the back of the monitor.

Plug the power cord for the monitor into a nearby outlet.

Use a connection appropriate for your computer


Using the HDMI/DP connector on the video card.

Connect the signal cable to the HDMI//DP port of your monitor.

Visualización de pantalla

Imagen

- 1. Brillo:** ajusta el brillo de la pantalla.
- 2. Contraste:** ajusta la relación de contraste de la pantalla.
- 3. DCR:** esta opción ajusta la función DCR del monitor
- 4. ECO:** esta opción proporciona varios modos para opciones: Estándar, Foto, Película, Juego, FPS, RTS, sRGB.



Ajustes color


Esta función ajusta la temperatura del color.

- 1. Temperatura de color:** esta opción ajusta la intensidad del color.

- a. Normal
- b. Cálido
- c. Frío

d. **Usuario:** esta temperatura de color es para usuarios que les gusta ajustar los valores del RGB (rojo, verde, azul) manualmente.


- 2. Rojo:** Ajuste el color rojo en la temperatura de color.
- 3. Verde:** Ajusta el color verde en la temperatura de color.
- 4. Azul:** ajusta el color azul en la temperatura de color.



Ajustes OSD

Esta función le permite cambiar y ajustar opciones en el OSD.

- 1. Idioma:** Elija el idioma que deseé.
- 2. Posición H de OSD:** ajusta la posición horizontal de OSD.
- 3. Posición V de OSD:** ajusta la posición vertical de OSD.
- 4. Transparencia OSD:** ajusta la transparencia OSD.
- 5. Tiempo de espera de OSD:** ajusta el tiempo de visualización de OSD.



Configuración

Esta función le permite cambiar la fuente de la señal y ajustar el volumen

1. Entrada


a. HDMI: Selecciona HDMI como la fuente de vídeo del monitor.

b. Puerto Display: esta opción selecciona puerto de display como fuente de vídeo del monitor.

2. Silencio – Esta opción le permitirá poner en silencio el monitor.

3. Volumen: Esta opción le permitirá ajustar el volumen del monitor.

4. Reset: Esta opción restablece todos los valores del OSD al estándar de fábrica.



Otros

Esta función incluye algunas características nuevas.

1. Relación de aspecto

a. Pantalla ancha: Establezca la relación de aspecto en pantalla ancha.

b. 4:3 - La relación de aspecto establecida es 4:3.

c. 1:1 – La relación de aspecto establecida es 1:1.

d. Automático: establezca la relación de aspecto en Automático.

2. Luz azul baja

a. Apagada: cerrar la luz azul baja.

b. Baja: configurar la luz azul baja en Baja.

c. Media: configurar la luz azul baja en Media.

d. Alta: configurar la luz azul baja en Alta.

e. MaxHigh: establezca la luz azul baja en MaxHigh

3. Tiempo de respuesta

a. Encendido – Tiempo de respuesta encendido

b. Apagado – Tiempo de respuesta apagado

4. FreeSync: Admite una tasa de refresco dinámica destinada a evitar que se fragmente la imagen en la pantalla.

5. HDR: Esta opción activa o desactiva el HDR del monitor.

6. MPRT: cuando la frecuencia de actualización alcanza los 85 Hz, se puede activar MPRT.


7. Modo LED: esta opción enciende o apaga la luz de fondo del monitor.



On screen display

Picture


1. **Brightness** – Adjusts display brightness.
2. **Contrast** – Adjusts display contrast ratio.
3. **DCR**- This option adjust DCR function of the monitor.
4. **ECO** – This option provides several modes for options: Standard, Photo, Movie, Game,FPS, RTS,sRGB.



Color

This function adjusts the color temperature.


1. **Color Temperature** – This option adjusts the intensity of the color.
 - a. **Normal** – This color temperature is for set as normal color temperature.
 - b. **Warm** – This color temperature is for set as warm color temperature.
 - c. **COOL** – This color temperature is for users who prefer a cool white balance.
 - d. **USER** – This color temperature is for users who would like to adjust the RGB (red, green, blue) values manually.
2. **Red** – Adjust Red Color Ofcolor temperature.
3. **Green** – Adjust Green Color Ofcolor temperature.
4. **Blue** – Adjust Blue Color Ofcolor temperature.



OSD Setting

This function allows you to change and adjust the OSD options.

1. **Language** – This is a language description.
2. **OSD H-position** – Adjusts OSD horizontal position.
3. **OSD V-position** – Adjusts OSD vertical position.
4. **OSD Transparency** – Adjusts OSD transparency.
5. **OSD Time out** – Adjusts OSD display time..




Configuración

This function allows you to change signal source and adjust volume.

1. INPUT SOURCE

- a. **HDMI** – This option selects HDMI as the video source of the monitor.
- b. **DP** – This option selects DP (Display Port) as the video source of the monitor.
- 2. Mute** – This option will allow you to open or close mute.
- 3. Volume** – This option will allow you to adjust the volumen.
- 4. Reset** – This option resets all values in the OSD back to factory standard..



Other

This function includes some new features.

1.Aspect Ratio

- a.**Wide Screen** – Set Aspect Ratio is Wide Screen.
- b.**4:3** – Set Aspect Ratio is 4: 3.
- c.**1:1** – Set Aspect Ratio is 1: 1.
- d. **Auto** – Set Aspect Ratio is Auto.

2. LOW blue Light

- a.**Off** – Close Low Blue Light.
- b.**Low** – Set Low Blue Light to Low
- c.**Medium** – Set Low Blue Light to Medium.
- d.**High** – Set Low Blue Light to High
- e.**MaxHigh** – Set Low Blue Light to MaxHigh.

3. Response Time


- a. **On** – Open Response Time.
- b. **Off** – Close Response Time.

4. FreeSync - This option support a dynamic refresh rate aimed at reducing screen tearing.

5. HDR- This option turns on or off the HD of the monitor.

6.MPRT- When the refresh rate reaches 85Hz can MPRT be turned on.

7.LED Mode - This option turns on or off the backlight of the monitor.



ESPECIFICACIONES

<i>Pantalla</i>	LED 31.5" (80.01cm)
<i>Resolución</i>	2 560 × 1 440 píxeles
<i>Área display</i>	697mm x 392mm
<i>Brillo</i>	Máx. 300 cd/m²
<i>Contraste</i>	3 000:1
<i>Frecuencia</i>	180Hz
<i>Ángulo de visión</i>	H:178° V:178°
<i>Tiempo de respuesta</i>	6.5 ms
<i>Interfaz</i>	2 HDMI 2.1 + 2 DP 1.4
	Audio 3.5
<i>Soporte VESA</i>	100mm x 100mm
<i>Consumo modo operativo</i>	≤ 55 W
<i>Consumo energía en reposo</i>	≤ 0.5 W
<i>Entrada</i>	100-240 V ca 50/60Hz
<i>Adaptador de corriente</i>	12 V cc 4A

Entrada: 100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1.1 A

Salida: 12V cc 4A

Este producto contiene:

- Monitor LED
- Manual de usuario
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI
- Base para el monitor

NOTA:

Todas las ilustraciones y accesorios del producto dentro de este manual, son meramente de referencia. Te recomendamos tomar referencia del producto real. La compañía se reserva el derecho de actualizar el producto sin previo aviso.

SPECS

<i>Size</i>	LED 31.5" (80.01cm)
<i>Resolution</i>	2 560 × 1 440 pixeles
<i>Display area</i>	697mm x 392mm
<i>Brightness</i>	Máx. 300 cd/m2
<i>Contrast ratio</i>	3 000:1
<i>Refresh rate</i>	180Hz
<i>Viewing angle</i>	H:178° V:178°
<i>Response time</i>	6.5 ms
<i>Signal input</i>	2 HDMI 2.1 + 2 DP 1.4
	Audio 3.5
<i>VESA</i>	100mm x 100mm
<i>Power consumption</i>	≤ 55 W
<i>Power stanby</i>	≤ 0.5 W
<i>Power input</i>	100-240 V ca 50/60Hz
<i>Power Adaptater</i>	12 V cc 4A

Input: 100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1.1 A

Output: 12V cc 4A

Product contain

LED Monitor

User manual

Power adapter

HDMI Cable

Monitor base stand

NOTE:

The following instructions and accessories are for references only, we strongly recommend to refer to the real product. We reserve the right to update the product without notice.

Advertencias

- No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización por escrito del distribuidor. Las modificaciones no autorizadas anularían la autaridad del usuario para utilizar este producto.

- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

- No utilice este producto cerca del agua.

- Límpiela únicamente con un paño seco y suave.

- No bloquee ninguna abertura de ventilación.

- Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier otro aparato (incluidos amplificadores).

- No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.

- Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo aplasten, en particular en los enchufes.

- Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.

- Utilice únicamente con el soporte base especificados por el fabricante.

- Desconecte este producto durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos prolongados.

- Solicite todas las reparaciones al personal de servicio calificado. Se requiere reparación cuando el aparato ha sufrido algún daño, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado algún líquido, si ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído.

- No exponga este producto a salpicaduras y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquido, cerca de la unidad.

Warnings

· Changes or modification not expressly approved by the responsible for compliance void the user's authority to operate the equipment.

· Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from the dealer. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.

· To prevent fire or shock hazards, do not expose this product to rain or moisture.

Do not use this product near water.

Clean only with a dry and soft cloth.

Do not block any ventilation openings.

Install in accordance with the manufacturer's instructions.

-Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or any other apparatus (including amplifiers) that produces heat.

-Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/monitor combination to avoid injury from tip-over.

Unplug this product during lightning storms or when unused for long periods of time.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.

Do not expose this product to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases are placed on the unit.

Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
CP 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Chihuahua

Av. De las industrias # 6500
Circuito industrial Sur bodega #20
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez # 958
Pte Col. Jorge Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sinaloa.
Tel: (667) 715 7940

CDMX Taller

Av. del Taller # 92
Colonia Transito,
Alcaldía Cuauhtemoc, CDMX
C.P. 06820
Tel: (55)5132 0282

Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489
Colonia Jardines de la Victoria, C.P.
44900 Guadalajara, Jal.
Tel/Fax: (33) 38121413

Hermosillo

Av. Campeche #484
Col. Pimentel C.P. 83188
Hermosillo, Sonora.
Tel: (662) 236 6150

León

Bldv. Hilario Medina #7001
Colonia San Jose Del Consuelo
C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Mérida

Calle #50 entre calle 53 y 55
Col. CentroCommutador:
01 (999) 912 2200

Monterrey

Av. San Jerónimo #412
Col. San Jerónimo
Monterrey, Nuevo León
CP. 64640
(818) 333 3880

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro C.P. 58000
Morelia, Michoacan.
Tel: (443) 315 0015

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante #802
Colonia Centro C. P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Puebla

Bldv. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030
Pachuca De Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Querétaro

Av. Peñuelas # 26
Col. San Pedrito Peñuelas
C.P. 76148
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

Tepec

Calle San Luis #269 Sur,
Colonia San Antonio,
Entre Calle Eulogio Parra y
Dr. Martínez, C.P. 63159
Tepec, Nayarit.
Tel: (311)2134626

Tijuana

Bld. Tercera Oeste #1752
Fracc. Garita Otay
C.P. 22430, Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Toluca

Av. Independencia Oriente #914
Col. Reforma y Ferrocarriles
Nacionales, C.P. 50026
Toluca, Edo. de México.
Tel: (722) 213 1871

Torreón

Av. Lerdo de Tejada Ote. #1508,
Tercero de Cobián Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Tuxtla

3º Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chiapas.
Tel: (01961) 611 1846

Veracruz

Calle Velázquez de la Cadena #533,
Colonia Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

Villahermosa

Periférico Carlos Pellicer
Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

PÓLIZA DE GARANTÍA

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contando a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	OCELOT GAMING
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	Sello del Distribuidor

Importado por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, R.F.C. CVA9904266T9
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado. Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.