



GAMER MONITOR

MONITOR A COLOR DE PANTALLA
DE CRISTAL LÍQUIDO PARA COMPUTADORA



OM24- C2

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.


Dear user: Before using this product we encourage you to read the following manual for you to know all his functions and features.

INSTALACIÓN


Instalación

1. Se recomienda tener una superficie plana y lisa en la cual colocar el monitor para su instalación ①.
2. Colocar el monitor en la superficie elegida.
3. Colocar los tornillos incluidos, dentro de la base, estos mismos en los orificios de la parte trasera del monitor, proceder a fijarlos con desarmador ③.
4. Por último en el paso ④ Ajustar la base con la parte trasera del monitor y asegurarse de que los tornillos estén bien apretados. Una vez terminado, levantar el Monitor desde la base. Nuevamente se recomienda asegurarse de que todos los tornillos estén en posición correcta y fija.


①




②



③



④



INSTALLATION

Installation


As show ①, placing a protective film or soft cloth on a flat table. Avoid any hard object such as screws on the table.

Then place the LED monitor on the flat table like shown pic. ② below

As shown ③, fixing the support bracket using the screw given, then tighten with a screwdriver

As shown ④, fixing the base at the installed support bracket with screw and tighten with a screwdriver. Then finally, lift the LED monitor from the foam by holding at the support bracket and place it on the table.


①




②



③




④



Ajuste de Ángulo

Ajuste de ángulo de visión, para obtener el mejor ángulo, le sugerimos posicionarse de enfrente al monitor y ajustarlo a su preferencia. Al ajustar el ángulo le sugerimos tomar el monitor por los marcos del monitor, tratar de evitar tocar el panel al momento del ajuste. El Monitor tiene un rango de entre -5° - 15° no forzarlo de más de esos grados ya que podría dañar el funcionamiento del equipo.



Entrada: 100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1.1 A


Salida: 12V cc 3A

Este producto contiene:

- Monitor LED
- Manual de usuario
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI
- Base y soporte para el monitor

Angle of view adjustment

To get the best viewing, we suggest you facing at the front of the monitor to adjust to your perspective according to your personal preferences. Please hold the monitor support during angle adjustment to avoid directly touching on the display. Please adjust the display angle within the following range: -5° ~ 15°



Input: 100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1.1 A

Output: 12V cc 3A

Product contain


- LED Monitor
- User manual
- Power adapter
- HDMI Cable
- Monitor base stand & support

Funciones de los botones

5 botones de control:

Menú | Volumen +/- | Brillo +/- | Exit | Power

- Da clic en el botón de contraste y posteriormente utiliza los botones derecho e izquierdo para subir o bajar respectivamente.
- Da clic en el botón de brillo y posteriormente utiliza los botones derecho e izquierdo para subir o bajar respectivamente.



Precauciones y recomendaciones

Cuidado básico cuando la pantalla se ensucie, haga lo siguiente:


- Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas para eliminar el polvo residual.
- Rocíe el líquido de limpieza sobre un paño suave. Luego limpie la pantalla suavemente con el paño húmedo

Joystick Button Functions

5 control buttons:

Menú | Volume /- | Brightness /+ | Power

- Click the Contrast button and then use the right or left buttons to increase or decrease, respectively.
- Click the Brightness button and then use the right and left buttons to increase or decrease, respectively.



Warnings and Recommendations

Basic care when the screen gets dirty. To clean it, follow these steps:

- Wipe the screen with a soft lint-free cloth to remove residual dust.
- Spray or apply the cleaning solution onto a soft cloth. Then, gently clean the screen with the damp cloth.

NOTA:

- Asegúrese de que el paño esté húmedo, pero no mojado.
- Al limpiar, evite aplicar una presión excesiva sobre la pantalla.
- Los limpiadores ácidos o abrasivos pueden dañar la pantalla.

Recomendación de usuario

- Las distancias de visualizaciones óptimas para los monitores varían entre aproximadamente 510mm a 760mm (20" a 30")
- Una dindicación general consiste en colocar el monitor de modo que la parte superior de la pantalla esté a la altura de sus ojos o ligeramente debajo de la línea de visión.
- Use iluminación adecuada para el tipo de trabajo que esta realizando.
- Tome descansos regulares y frecuentes (por lo menos durante 10 minutos) cada media hora.
- Asegúrese de apartar la vista de la pantalla del monitor periódicamente y enfocar un objeto lejano durante al menos 20 segundos.
- El ejercicio ocular puede ayudar a reducir la fatiga ocular. Repita estos ejercicios con frecuencia: (1) Mirar hacia arriba y hacia abajo (2) Mover los ojos lentamente (3) Mover los ojos en diagonal.

Precauciones de seguridad

Lea las siguientes precauciones de seguridad antes de usar el monitor.

- Utilice únicamente los accesorios que se suministran con el monitor o los recomendados por el fabricante.
- Mantenga la bolsa de plástico para el producto en un lugar que no pueda ser alcanzado por los niños.

- Antes de conectar el monitor a la toma de corriente, asegúrese de que la tensión nominal del cable de alimentación sea compatible con las especificaciones de potencia del país en el que usted se encuentra.

- El enchufe del cable de alimentación debe de estar conectado a una toma de corriente con conexión a la tierra y con el cableado adecuado.

- No toque el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica.

- Coloque el monitor en un lugar estable y bien ventilado.

- No coloque el monitor cerca de fuentes de calor, como radiadores eléctricos o luz solar directa.

- Los orificios o aberturas en el monitor son para ventilación. No cubra ni bloquee los orificios de ventilación con ningún objeto.

- No utilice el monitor cerca de agua, bebidas o ningún tipo de líquidos. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o dañar el monitor.

- Asegúrese de desenchufar el monitor de la toma de corriente antes de limpiarlo.

- Como la superficie de la pantalla es fácil de rayar, evite tocar la superficie con cualquier objeto duro o afilado.

- Use un paño suave y sin pelusas en lugar de un pañuelo para limpiar la pantalla. Puede usar un limpiador de cristales para limpiar el monitor si es necesario. Sin embargo, nunca rocíe el limpiador directamente sobre la pantalla.

- Desconecte el cable de alimentación si el monitor no será utilizado durante un período prolongado de tiempo.

- No intente desmontar o reparar el monitor por cuenta.

Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región
97, C.P. 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Chihuahua

Av. de las industrias
#6500 Circuito industrial
Sur bodega #20
C.P. 31105 Chihuahua,
Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
#958, Pte Col. Jorge
Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 7940

CDMX

Ciudad de México
Pitágoras #1125
Col. Del Valle,
C.P. 03230.
Tel: (55) 5132 028

Guadalajara

Av. Mariano Otero #2489
Col. Jardines de la
Victoria, C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: (33) 3812 1413

Hermosillo

Av. Campeche #484
Col. Pimentel
C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

León

Blvd. Hilario Medina 7001
Col. San José Del
Consuelo, C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Mérida

Calle 50, Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
(999) 912 2200

Monterrey

Av. San Jerónimo
No.412 Col. San
Jerónimo, Monterrey,
Nuevo León CP. 64640
Tel: (818) 333 3880

Morelia

Gertrudis Bocanegra
#500, Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante
#802 Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: (951) 514 1065

Puebla

Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 230 4470

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030, Pachuca De
Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Querétaro

Av. Peñuelas No.26
Col. San Pedrito
Peñuelas,
C.P. 76148, Santiago de
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

Tepic

San Luis #269 Sur,
Col. San Antonio,
entre Eulogio Parra y
Dr. Martínez,
C.P. 63159 Tepic, Nay.
Tel: (311) 213 4626

Tijuana
Blvd. Tercera Oeste
#17520 Fracc. Garita
Otay,
C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: (664) 647 5914

Toluca
Av. Independencia
Oriente #914 Col.
Reforma y Ferrocarriles
Nacionales, C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Torreón
Av. Lerdo de Tejada
#1508 Ote. Col. Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (871) 722 4285

Tuxtla
3ª Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (961) 611 1846

Veracruz
Velazquez de la Cadena
#533, entre Av. Pino
Suarez y Jimenes,
Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 178 1626

Villahermosa
Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara
#710, C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 354 3950

PÓLIZA DE GARANTÍA

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V. garantiza este producto por el término de 12 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento donde lo adquirió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa Avenida Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria C.P. 44900, o en cualquiera de sus centros autorizados.

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V. se compromete a reparar el producto, así como todas las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos de transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicios serán cubiertos por Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.

El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto en cualquier sitio en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
- Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.

En caso de que la presente póliza se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

Producto

Modelo

Marca **Ocelot Gaming**

No. de Serie

No. de Factura

Fecha de Compra

Sello de la sucursal

Importado por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Avenida Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la
Victoria - C.P. 44900, R.F.C. CVA9904266T9
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 800 700 4442

En caso de requerir partes, componentes, consumibles y
accesorios, usted podrá obtenerlos en Comercializadora de Valor
Agregado S.A. de C.V.

NOTE:

- Ensure the cloth is damp but not wet.
- Avoid applying excessive pressure when cleaning.
- Acidic or abrasive cleaners may damage the screen.

User Recommendations

The following tips will help ensure a comfortable viewing experience with your monitor:

- The optimal viewing distance for monitors ranges between approximately **510mm to 760mm (20" to 30")**.
- A general guideline is to position the monitor so that the top of the screen is at eye level or slightly below your line of sight when sitting comfortably.
- Use appropriate lighting for the type of work you are performing.
- Take **regular and frequent breaks** (at least **10 minutes every hour**).
- Periodically look away from the screen.
- **Eye exercises** can help reduce eye strain.

Repeat these exercises frequently:

1. Look up and down.
2. Move your eyes slowly from side to side.
3. Move your eyes diagonally.

Safety Precautions

Please read the following safety precautions before using the monitor:

- Use only the accessories provided with the monitor or those recommended by the manufacturer.

- Keep the plastic packaging of the product out of reach of children.
- Before plugging in the monitor, ensure that the rated voltage of the power cable is compatible with the power specifications of your country.
- The power plug must be connected to a grounded electrical outlet with proper wiring.
- Do not touch the plug with wet hands, as this may cause an electric shock.
- Place the monitor on a **stable and well-ventilated surface**.
- Do not place the monitor near heat sources, such as **electric radiators or direct sunlight**.
- The monitor has ventilation holes or openings; **do not cover or block them** with any objects.
- Always ensure proper airflow around the monitor for **optimal performance and safety**.
- Do not place the monitor near heat sources, such as **electric radiators or direct sunlight**.
- Do not use the monitor near water, beverages, or any type of liquid, as this may cause an electric shock or damage the monitor.
- Since the screen surface is easily scratched, avoid touching it with any hard or sharp objects.
- Unplug the power cable if the monitor is not used for an extended period.
- Do not attempt to disassemble or repair the monitor on your own.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Modelo	OM24-C2
Tamaño de pantalla	23.6
Tipo de panel	VA
Brillo	200-250cd/m ²
Contraste de Rando Dinámico	5 000 000 0:1
Tiempo de respuesta	5ms
Resolución	1 920*1 080
Frecuencia	180Hz
VESA	75mm x 75mm
Consumo de energía	DC 12V/2.5A
Temperatura ambiental optima	5c-40°C
Consumo de energía	30W
Consumo energético en reposo	1W
Tamaño de empaque	595mm*385mm*122mm
Medidas producto	542mm*397mm*145mm

NOTA:

Todas las ilustraciones y accesorios del producto dentro de este manual, son meramente de referencia. Te recomendamos tomar referencia del producto real. La compañía se reserva el derecho de actualizar el producto sin previo aviso.

SPECS

Specs

Product model	OM24-C2
Product size	23.6
Panel type	VA
Brightness	200-250cd/m ²
Dynamic contrast ratio	5 000 000 0:1
Response time	5ms
Standard resolution	1 920*1 080
Frequency	180Hz
VESA (mm)	75mm x 75mm
Power supply	DC 12V/2.5A
Work environmental temperature	5c-40°C
Powe Consumption	30W
Standby power consumption	1W
Packing dimension (mm)	595mm*385mm*122mm
Product dimension	542mm*397mm*145mm

NOTE:

The following instructions and accessories are for references only, we strongly recommend to refer to the real product. We reserve the right to update the product without notice.