MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



# STREAMING WEBCAM






Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

**Dear user:** Before using this product we encourage you to read the following manual for you to know all his functions and features.

## **PRODUCT DIAGRAM**



## **FEATURES**

## Parameters and features

- 1080P color sensor
- Autofocus
- Aperture: F1.8

- Interface: USB2.0 port
- Image focus: 8cm to infinity
- FOV: 77°
- Frame rate: 60fps, support frame rate optional function
- MJPEG/YUV
- Whith face-beauty effect supplement LED light, 3 different color temperatures, brightness can be adjusted continuously within a certain range.
- Click button to switch color temperature and control on/off, long touch to adjust brightness, from low to high by cycle.
- Privacy cover switch (rotate privacy cover). Clockwise turn for close, Counterclockwise turn for open.
- Digital microphone\*2 (stereo)
- Blue working indicator light, it will be on when the picture is showing, and it will be off when the picture is not showing.
- Improved version of commonly used back clip that can be flipped horizontally, 1/4 inch universal tripod screw hole.
- · Cable lenght:1.7±0.02m

## System Requirements

- Windows
  XP/VISTA/Win7/Win8/Win10/Win11
- Linux 2.624 and above
- Unbutu 14.04 and above
- Mac OS 10.6 and above
- Android 5.1 and above (need to support UVC)

- Working power: 5V cc 200 mA
- Power consumption:1W

## INSTALLATION

## Install your webcam

### 1. Place your webcam

Place the webcam where you want it - on a computer display, desktop or a tripod.



Note: This product does not contain tripod. Please purchase if necessary

For placement on the display:

Open the webcam clip, and follow the steps and methods show in the figure to place the webcam on top of the display, please make sure the clip is firmly mounted.



### 2. Connect the webcam

Connect the camera to the computer via the USB interface.

Warm tip: When using a desktop, it is better to connect the webcam to the USB interface on the back of the computer, the power supply is more stable.



3. When installation is finished, you can start using.

## RECOMMENDATIONS

### NOTICE

- 1. Do not use it in hot, cold, dusty or humid circumstances.
- 2. Avoid touching the lens with hands, sharp or coarse stuff; please use clean and soft cloth for cleaning.
- 3. Avoid falling as much as possible. Severe falling may cause damages to the lens, malfunction or scratches to the surface.
- The default resolution is 1280\*720, and the maximum resolution is 1920\*1080.
- 5. Most third-party software will automatically adjust the resolution according to the network speed.

### WARRANTY

1. This product is warranted by non-human factors.


What the warranty does not cover:

- · Man-made damage.
- · Repair or disassembled by other company's technicians.
- · Damage due to dropping or impact

2. Any problems, you can contact the seller to get the best solutions.

(Information contained herein is subject to change without notice. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies. Mac is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries)

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



## CARACTERÍSTICAS

### Parámetros y características

- Sensor 1080p
- Autofocus
- Apertura de F1.8
- Interfaz: puerto USB 2.0
- Foco de imagen: 8cm hasta el infinito
- Angulo de visión 77 grados
- · Cuadros por segundo: 60fps
- Compatible con MJPEG
- Led de 3 diferentes colores y con ajuste de brillo.
- Presiona el botón para rotar entre los 3 diferentes tonos de iluminación y mantén presionado para ajustar el nivel de brillo.
- · Tapa de cobertura rotativa para privacidad
- · 2 micrófonos digitales (estéreo)
- El led en la cámara enciende de 2 colores el color azul indica que la cámara esta en uso y grabando, el color rojo indica que la cámara esta en stand by y NO se encuentra grabando.
- Largo del cable 1.7m

### Requerimientos del sistema

- Windows Vista hacia arriba
- · Linux 2.6 hacia arriba
- · Ubuntu 14.04 hacia arriba
- Mac OS 10.6 hacia arriba
- · Android 5.1 hacia arriba

- Entrada: 5V cc 200 mA
- Corriente :1W

## INSTALACIÓN

## Instalación

### 1. Posición cámara web

-Coloca la cámara web en la superficie deseada, puede ser sobre la pantalla de un monitor o un tripie.



2. Conectar la cámara web

Nota: este producto no incluye tripie

-Para posicionar la cámara web sobre una superficie, utilice el clip base tal como lo muestran las siguientes imágenes, Asegúrese de que este firmemente colocada.

 Para conectar su cámara web es necesario realizar una conexión por medio de la interfaz USB

PRO TIP: Si te encuentras usando una computadora de escritorio, recomendamos conectar la cámara web a un puerto detrás, los puertos traseros tienden a ser más estables y veloces.



3.Cuando hayas acabado con la instalación, puedes iniciar a utilizar la webcam.

## RECOMENDACIONES

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- 1. Recomendamos no utilizar el dispositivo en circunstancias de alto calor, frio, polvo o alta humedad.
- Evite tocar el lente con las manos, utilice una tela de microfibra para realizar la limpieza.
- Evite caídas, una caída de una altura prominente causaría un daño irreversible.
- 4. La resolución por default es 1280\*720 y la máxima es de 1920\*1080.
- La gran mayoría de los softwares de 3ros ajustarán automáticamente la resolución de acuerdo con la velocidad de conexión a la red.

### GARANTÍA

-La garantía del producto, aplica cuando este, no se ve afectado por factores no humanos

-Cualquier problema que pueda presentarse sugerimos contactar con nuestro soporte técnico.

#### Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.

#### Cancún

Tonina #24 Bodega 2 Zona Industrial Región 97, CP 77520 Cancún, Q. Roo. Tel: (99) 8886 9090

#### Chihuahua

Av. De las industrias # 6500 Circuito industrial Sur bodega #20 C.P. 31105 Chihuahua, Chih. Tel: (614) 417 0557

#### Culiacán

Calle Ignacio Ramírez # 958 Pte Col. Jorge Almada, C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa. Tel: (667) 715 7940

#### CDMX Taller

Av. del Taller # 92 Colonia Transito, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX C.P. 06820 Tel: (55)5132 0282

#### Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489 Colonia Jardines de la Victoria, C.P. 44900 Guadalajara, Jal. Tel/Fax: (33) 38121413

#### Hermosillo

Av. Campeche #484 Col. Pimentel C.P. 83188 Hermosillo, Sonora. Tel: (662) 236 6150

#### León

Blvd. Hilario Medina #7001 Colonia San Jose Del Consuelo C.P. 37200 León, Guanajuato. Tel: (477) 776 9252

#### Mérida

Calle #50 entre calle 53 y 55 Col. CentroConmutador: 01 (999) 912 2200

#### Monterrey

Av. San Jerónimo #412 Col. San Jerónimo Monterey, Nuevo León CP: 64640 (818) 333 3880

#### Morelia

Gertrudis Bocanegra #500 Col. Centro C.P. 58000 Morelia, Michoacan. Tel: (443) 315 0015

#### Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante #802 Colonia Centro C. P. 68000 Oaxaca, Oaxaca. Tel: 951 514 10 65

#### Puebla

Blvd. San Felipe #1010 Col. Real del Monte, C.P. 72060 Puebla, Puebla Tel: (222) 2304470

#### Pachuca

Reforma Agraria #503 Col. Javier Rojo Gómez, C.P. 42030 Pachuca De Soto , Hidalgo Tel: (771) 148 1842

#### Tijuana

Blvd. Tercera Oeste #1752 Fracc. Garita Otay C.P. 22430, Tijuana,B.C. Tel: 664-647-59-14

#### Tuxtla

3° Poniente Sur #1252, Barrio San Francisco, Entre 12 y 13 Sur, C.P. 29066 Tuxtla Gtz, Chiapas. Tel: (01961) 611 1846

#### Querétaro

Av. Peñuelas # 26 Col. San Pedrito Peñuelas C.P. 76148 Querétaro, Qro. Tel: (442) 215 5616

#### Toluca

Av. Independencia Oriente #914 Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50026 Toluca, Edo. de México. Tel: (722) 213 1871

#### Tepic

Calle San Luis #269 Sur, Colonia San Antonio, Entre Calle Eulogio Parra y Dr. Martinez, C.P. 63159 Tepic, Nayarit. Tel: (311)2134626

#### Torreón

Av. Lerdo de Tejada Ote. #1508, Tercero de Cobián Centro, C.P. 27000 Torreón, Coah. Tel: (01871) 7224285

#### Veracruz

Calle Velázquez de la Cadena #533, Colonia Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz Tel: (229) 1781626

#### Villahermosa

Periférico Carlos Pellicer Cámara # 710, C.P. 86150 Villahermosa, Tab. Tel: (993) 3543 950

## PÓLIZA DE GARANTÍA

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año.contando a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantia, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

2.- En el caso que esta póliza se extravie o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validad el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El Importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

· Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

 Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	
Nombre del Distribuidor	
Producto	
Marca OCELOT GAMING	
Modelo	
No. de Serie	
Fecha de Compra	Sello del Distribuidor

#### Importado por:

Camercializadora de Valar Agregado S. A. de C. V. Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria C.P. 44900, R.F.C. CVA990426679 Guadalojara, Jalisco, México. Teléfono: 800 700 4442 Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicia Autorizada

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.